

# Noname Cosmetics

## EN-/US-502 Kynsipora

Sähköviila käsi- ja jalkahoitoihin sekä rakennekynsien viilaamiseen. Portaaton nopeudensäätö 30.000 kierrokseen/min asti. Kevyt ja laadukas käsiosa. Mukana jalkakatkaisin, pöytäteline käsiosalle sekä teräsetti.

### **Käyttöohje:**

#### **Osat - katso kuvat User Manual - liitteestä:**

- 1 - Nopeudensäädin**
- 2 - Suunnanvaihto**
- 3 - Käsiosan pistoke**
- 4 - Virtakatkaisin**
- 5 - Käsi- / jalkavalitsin. F-asennossa laite käynnistyy jalkakatkaisimesta, H-asennossa laitteesta**
- 6 - Jalkakatkaisimen pistoke**
- 7 - Virtajohto**
- 8 - Jännitteen valitsin**
- 9 - DC mikromoottori**
- 10 - Terän pikalukko**
- 11 - Terä**
- 12 - Jalkakatkaisin**

#### **Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa.**

Tarkista ennen käyttöönottoa toimituksen täydellisyys ja oikea verkkojännite. Oheinen verkkoadapteri on elektroninen verkkoliitin, joka on tarkoitettu käytettäväksi 100 V – 240 V käyttöjännitteellä.

-US-502 – laite käyttää suurtehomootoria. Säädät nopeuskytkimellä hiomapään kierroslukua. Pyörimissuunta voit valita myötä- tai vastapäivään.

-Hiomapäätelineeseen käyvät kaikki kaupallisessa käytössä olevat, tavalliset hiomapäät, joiden varsi on hammasporan varren halkaisijastandardimitan, 2,32 - 2,35 mm:n välillä. Jotta varmistaisit hiomapäätelineen mahdollisimman pitkän käyttöiän, käytä vain laadukkaita hiomapäitä, joissa on pyöristetty varren pää.

-Huolehdi käsiosaa pois pannessasi välttämättä siitä, että hiomapää ei joudu kosketuksiin ympäristönsä kanssa. On olemassa vaara, että varsi puristuu kokoon ja se joutuu epätasapainoon. Hiomapään epätasapaino johtaa käsiosaa vaurioitumiseen!

-Hanki hiomapään lisäosat paikalliselta ammattilaiselta tai maahantuojalta.

-Hygieenisen työskentelyn takaamiseksi hiomapäät on desinfioitava käytön jälkeen. Kahvan saa desinfioida vain pyyhkimällä.

#### **Erikoisominaisuudet:**

**Käynnistys:** US-502 kynsipora käynnistetään moottoriosan sivupaneelin On-Off – kytkimellä. Aseta kytkin asentoon ON käynnistääksesi laitteen ja asentoon OFF sammuttaaksesi sen. Varmista

ainaannen laitteen käynnistämistä tai sammuttamista, että nopeusvalitsin on asennossa 0 (käännetty täysin vastapäivään).

**Pikalukitus:** Voit nopeasti vaihtaa hiomapäitä pikalukituksen ansiosta. Käännä käsiosan mustaa osaa suuntaan R (Release) vapauttaaksesi terän. Käännä suuntaan S (Safe) lukittaaksesi terän. Älä koskaa käytä voimaa terien vaihdossa! Varmista, että lukitus on asennossa R ennen terän vaihtoa. Varmista, että lukitus on asennossa S ennen poran käynnistystä. Säilytä käsiosa aina mukana toimitetun suojatikun kanssa. Tämä estää vieraiden esineiden pääsyä käsiosan sisään kun pora ei ole käytössä. Sammuta laite ennen hiomapään vaihtoa. Älä öljyä tai pese käsiosaa.

**Suunnan vaihto:** Voit valita pyörimissuunnan myötä- tai vastapäivään. Varmista aina, että laite on pois päältä ennen pyörimissuunnan vaihtoa!

**Jalkakytkimen käyttö:** Voit halutessasi käyttää poraa jalkakytkimen kanssa. Kiinnitä jalkakytkin moottoriosan taakse sille varattuun paikkaan. Valitse moottoriosan takapaneelin valikosta jalkakytkimen asento F (Foot). Valitse haluttu kierrosnopeus. Laite käynnistyy tässä asennossa vain jalkakytkintä painamalla.

Huom: Mikäli pora on asetettu tilaan F (Foot) eikä jalkakytkin ole kiinni porassa, laite ei käynnisty. Mikäli haluat käyttää poraa ilman jalkakytkintä, aseta takapaneelin valikko asentoon H (Hand). Pora käynnistyy tällöin nopeussäädintä käyttämällä.

#### **Huomautukset:**

Pidä käsiosan sisäosa, siten kuin se on mahdollista, vapaana pölystä ja hiontajäämistä. Poista lika ulkoa käsiosasta alkoholilla kostutetulla liinalla ja vältä märkää sisäpuolella.

Säilytä laitetta turvallisessa, viileässä ja kuivassa paikassa.

Irroita laite verkkoadapterista ennen puhdistusta.

Käytä vain hiomapäitä, jotka vastaavan hammasporan normaalimittaa 2,32 - 2,35 mm, ja vältä ruostuneiden tai vaurioituneiden hiomapäiden käyttöä. Tällainen väärä käsittely voi johtaa liialliseen kuulalaakereiden kulumiseen.

Älä anna käsiosan saada voimakkaita tönäisyyjä, sillä kuulalaakeri voi siten vaurioitua. Jos käsiosa on pudonnut sinulta, tarkasta, onko hiomapää taittunut. Huomioi erityisesti se, jos kehittyy ääntä ja/tai muodostuu kuumuutta. Jos käsiosa on vaurioitunut, lähetä se välittömästi korjaukseen.

Älä upota laitetta veteen. Älä käytä voimakkaita liuottimia laitteen puhdistamiseen.

**Älä korjaa laitetta. Laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.**

**Maahantuoja:**  
**Sky Group Finland Oy**  
**Y-tunnus 1780012-7**  
**09 72 77 250**  
**info@skygroup.fi**  
**www.skygroup.fi**