



Comair Germany Ovolo Kiharrin

Erittäin helppokäyttöinen ammattikäyttöön suunniteltu kiharrin kapenevalla kärjellä. Kiharrin lämpenee nopeasti ja tasaisesti 180° C asti. Laadukas keraaminen pinnoite ja tasainen lämmönjakautuminen helpottaa hiusten muotoilua.

Turmaliinia sisältävän keraamisen pinnoitteen ansiosta laite on hellävarainen, turvallinen ja tehokas.

Tutustu huolellisesti laitteen käyttöohjeeseen ennen käyttöä.

Tekniset tiedot:

- Keraaminen turmaliinipinnoite
- Lämpötila: 180° C
- Kapeneva kiharrinpää: Ø 9 - 18 mm
- 360° pyörivä virtajohto
- Teho: 30 W

Käyttöohje:

- Kytke virtajohto pistokkeeseen ja käynnistä laite ON/OFF- kytkimestä. Odota hetki, että laite lämpenee.
- Kiharra vain puhtaita ja kuivia hiuksia, sekä tarkista muotoilutuotteesi lämmönkestävyys.
- Aloita kiharrus jakamalla hiukset noin 2,5 cm paksuihin ja 5 cm leveisiin osioihin. Harjaa hiukset sileiksi. Käsittele yksi osio kerrallaan, pidä hiusosio jännitettynä suoraksi kiharruksen aikana. Rullaa hiusosio kihartimen ympärille niin ylös kuin haluat, varo koskemasta päänahkaa kuumalla kihartimella. Anna hiusten olla kihartimen ympärillä 10-20 sekuntia ja vapauta hiukset varovasti pyörittämällä. Käsittele haluamasi hiusosiot samaan tapaan. Kiinnitä huomiota kiharoiden pyörityssuuntaan ja hiusosioden paksuuteen.
- Anna kiharrettujen hiusten jäähtyä ennen muotoilua.
- Muista kytkeä laitteesta virta pois ja irrottaa se pistorasiasta.

Puhdistaminen ja hoito:

Laite tulee puhdistaa säännöllisesti täydellisen toiminnan varmistamiseksi. Älä hankaa tai käytä liuottimia laitteen puhdistamiseen. Pyyhi kaikki pinnat nihkeällä, pehmeällä liinalla ja kuivaa. Huom: Irrota laitteen virtajohto ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Älä kastele laitetta.

Turvallisuusohjeet:

- Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
- Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
- Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
- Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä. Älä upota laitetta veteen.
- VAROITUS: Älä käytä laitetta kylpyammeen, lavuaarin tai muun vedellä täytetyn altaan lähetyvillä.
- Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite ammattilaisella.
- Älä jätä laitetta päälle valvomatta. Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Älä anna laitetta lasten käytettäväksi.
- Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kaappiin laittamista.
- Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
- Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä valmistajaan tai laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.



Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteidenkeräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.

Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy

Helsinki

Y-tunnus 1780012-7

+358 (0)9 72 77 250

asiakaspalvelu@skygroup.fi

www.skygroup.fi