



Comair Germany Straight Or Curl Suoristusrauta

Käyttöohje

Tutustu huolellisesti laitteen käyttöohjeeseen ennen käyttöä.

Ominaisuudet ja tekniset tiedot:

- Erittäin kestävät, joustavat ja muotoillut keraamiset turmaliini-laatat
- Lämpenee muutamassa sekunnissa
- Tarkka digitaalinen lämpötilansäätö 150-210° C
- Maksimilämpötila: 210° C
- Pyöristetyt reunat mahdollistavat raudan käytön myös kihartamiseen
- 360° pyörivä virtajohto
- Kevyt runko pysyy viileänä pitkäaikaisessa käytössä
- Virtajohdon pituus: 3 metriä
- Mukana kätevä lämpösuojattu säilytyslaukku
- 110-240V, 50/60Hz, 50W

Käyttöohje:

Kytke virtajohto pistokkeeseen ja käynnistä laite ON/OFF- kytkimestä. Punainen LED-valo palaa kun laite on päällä. Aseta haluttu lämpötila hiuslaadusta riippuen ja odota hetki, että laite lämpenee. Vältä koskemasta kuumilla levyillä kaulaa tai kasvoja.

Käsittele vain puhtaita ja kuivia hiuksia, sekä tarkista muotoilutuotteesi lämmönkestävyys.

Suoristus:

Aloita suoristus jakamalla hiukset noin 2,5 cm paksuihin ja 5 cm leveisiin osioihin. Harjaa hiukset sileiksi. Käsittele yksi osio kerrallaan, pidä hiusosio jännitettynä suoraksi käsittelyn aikana. Suorista hiustupsu aina juurista latvoihin. Paina hiustensuoristimen kahvoja yhteen, purista laite tiukasti hiustupsun ympärille ja liu'uta yhden kerran levyjen välissä. Toista tarvittaessa. Hiukset ovat täydellisen suorat ja hiuksesi pysyvät kiiltävinä ja silkinpehmeinä pitkään.

Kiharrus:

Aloita kiharrus jakamalla hiukset noin 2,5 cm paksuihin ja 5 cm leveisiin osioihin. Harjaa hiukset sileiksi. Käsittele yksi osio kerrallaan, pidä hiusosio jännitettynä suoraksi kiharruksen aikana. Rullaa hiusosio kihartimen ympärille niin ylös kuin haluat aloittaen laitteen tyvestä, varo koskemasta päänahkaa kuumalla kihartimella. Anna hiusten olla kihartimen ympärillä 5-20 sekuntia ja vapauta hiukset varovasti liu'uttamalla. Toista tarvittaessa. Käsittele haluamasi hiusosiot samaan tapaan. Kiinnitä huomiota kiharoiden pyörityssuuntaan ja hiusosioiden paksuuteen.

Huomautuksia:

- Suosittelemme käyttämään lämmönsuojasuiketta suojaamaan hiuksia kuivumiselta.
- Anna käsiteltyjen hiusten jäähtyä ennen muotoilua.
- Muista kytkeä laitteesta virta pois ja irrottaa se pistorasiasta.
- Huom: Vältäaksesi palovammoja, anna laitteen jäähtyä ennen sen varastointia.

Lämpösuositukset:

- 150-170° C hennoille ja ohuille hiuksille
- 170-190° C keskipaksuille hiuksille
- 190-210° C paksuille hiuksille

Puhdistaminen ja hoito:

Laite tulee puhdistaa säännöllisesti täydellisen toiminnan varmistamiseksi. Älä hankaa tai käytä liuottimia laitteen puhdistamiseen. Pyyhi kaikki pinnat kostealla, pehmeällä liinalla ja kuivaa.

Huom: Irrota laitteen virtajohto ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Älä kastele laitetta.

Turvallisuusohjeet:

- Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
- Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
- Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
- Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä. Älä upota laitetta veteen.
- VAROITUS: Älä käytä laitetta kylpyammeen, lavuaarin tai muun vedellä täytetyn altaan lähetyvillä.
- Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite ammattilaisella.
- Älä jätä laitetta päälle valvomatta. Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Älä anna laitetta lasten käytettäväksi.
- Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kaappiin laittamista.
- Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
- Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojaan.

Takuu: 24 kk

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
09 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi