



## Cuccio MaxPro 5 LED-uuni

Huippulaadukas MaxPro 5 on pienikokoinen ammattikäyttöön suunniteltu kokokäden LED uuni. Soveltuu kaikille LED kovetteisille geeleille ja geelilakkoille.

MaxPro 5 takaa uskomattoman kovetustehon, ainutlaatuiset suunnatut LED-polttimot kovettavat kaikki kynnet täydellisen tasaisesti yhdellä kerralla.

Erityinen automaattinen tunnistin ja kätevä ajastintoiminto helpottavat uunin käyttöä. Ihanteellinen ammattikäyttöön!

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta.

Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

- Varmista, että laitteen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Käytä laitetta vain geelien ja geelilakkojen kovettamiseen, älä käytä tiloissa joissa on syttyviä kaasuja tai höyryjä.
- Älä katso suoraan LED-diodeja kohti.

### Tekniset tiedot:

- Tekniset tiedot:
- Teho: 36 W
- Lampun tyyppi: LED
- Aallonpituus: 405 nm LED
- LED- polttimot kestävät noin 10 000 käyttötuntia
- Ajastin: 10, 30 ja 60 s selkeällä LED-näytöllä
- Automaattinen käynnistys sekä On- / Off- nappi
- Ulkomitat (lev, syv, kork): 18,5 x 15 x 9,5 cm (korkeus ilman pohjaa: 6 cm)
- Sisämitat: 15,5 x 12 x 5,5 cm (korkeus ilman pohjaa: 4 cm)
- Paino: 300 g (ilman pohjaa: 252 g)

## Käyttöohje:

Poista sininen suojakalvo uunin sisäpinnalta ennen käyttöönottoa. Kiinnitä adapteri uuniin ja virtajohto adapteriin.

Voit halutessasi kiinnittää valinnaisen pohjalevyn suojaamaan työtasoa sekä korottamaan uunin sisäkorkeutta (matalampi puoli käsille ja korkeampi puoli jaloille, ks. pohjalevyssä olevat kuvat).

Valitse sopiva aika (10, 30 tai 60 sekuntia) ajastimen napista (kellokuva). Uuni käynnistyy automaattisesti kun käsi tai jalka asetetaan uunin sisään. Voit seurata jäljellä olevan ajan LED-näytöstä. Voit myös käynnistää ja sammuttaa uunin milloin vain virtanapista.

## Puhdistus ja huolto:

Puhdista uuni säännöllisesti pölystä ja liasta. Ennen puhdistusta irrota laite virtaverkosta. Ulkokotelo puhdistetaan nihkeällä pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita eikä liuottimia, jotka vahingoittavat laitteen pinnan. Puhdista myös sisäpuoli, varo kuitenkin koskemasta turhaan LED-diodeja.

Pitkäkestoiset LED lamput eivät vaadi vaihtamista. Pidä kuitenkin huolta, että uuni pysyy puhtaana. Pölyiset lamput päästävät vähemmän UV-valoa läpi ja kovettavat siten huonommin.



Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.

Maahantuojat:  
Sky Group Finland Oy  
Helsinki  
Y-tunnus 1780012-7  
+358 (0)9 72 77 250  
asiakaspalvelu@skygroup.fi  
www.skygroup.fi