



Noname Cosmetics Pöytäimuri

Tutustu käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

- Tutustu käyttö ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
- Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta.
- Varmista laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.
- Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
- Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä pakettia lasten ulottuville.
- Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
- Noudata seuraavia ohjeita kaikkien sähkölaitteiden käsittelyssä:
 - älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä
 - älä käsittele laitetta paljain jaloin
 - älä koskaan jätä laitetta lasten ulottuville
- Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia.
- Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite ammattilaisella.
- Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
- Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä valmistajaan tai laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.
- Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta valvotusti. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.

Erityistiedot:

- Laite on valmistettu laadukkaista materiaaleista noudattaen hyvää työtapaa. Laite noudattaa 2006/95/EC ja 2004/108/EC direktiivejä.
- Älä altista laitetta herkästi syttyville kaasuille tai alkoholeille.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kynsipölyn suodattamiseen.

Käyttö:

- Kiinnitä pölypussi imurin alaosaan tuulettimen ritilän ympärille.
- Käynnistä laite sivun pääkytkimestä.
- Kytke virta pois, kun laite ei ole käytössä.
- Tyhjennä tai vaihda pölypussi tarvittaessa.

Puhdistaminen:

- Irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä liuottimia, voimakkaita puhdistusaineita tai nesteitä laitteen rungon puhdistamiseen.
- Pyyhi laitteen runko kostealla liinalla.

Tekniset tiedot:

- Teho: 30 W
- Äänenvoimakkuus: 46/48 db
- Nopeus: 3000 rpm
- Koko: 27,5 x 2,7 x 11,8 cm
- Paino: 1,3 kg
- CE-hyväksytty
- Takuu: 1 vuosi

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
+358 9 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi
www.skygroup.fi