



## Wahl Detailer Trimmer Rajauskone

Ammattikäyttöön suunniteltu uskomattoman tarkasti leikkaava verkkokäyttöinen rajauskone. Erityinen terän muotoilu takaa huipputarkan leikkauksen paksuillekin hiuksille. Ihanteellinen tarkkaan työskentelyyn.

### **Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.**

- Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
- Varmista, että muuntimen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen. Älä käytä hiustenleikkuukonetta kylvyssä tai suihkussa.
- Irrota töpseli pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä laitetta, jos sen terät ovat vahingoittuneet.

### **Tekniset tiedot:**

- Malli: Wahl Detailer Trimmeri
- Pituus: 12 cm
- Terän leveys: 32 mm
- Virtajohton pituus: 2,4 m

### **Terän öljyäminen:**

- Tipauta muutama tippa teräöljyä suoraan terän hampaisiin, pyyhi ylimääräinen öljy puhtaalla liinalla.
- Kytke virtajohto pistokkeeseen ja käynnistä laite muutamaksi sekunniksi.

### **Käyttö:**

- Öljyä terät ennen laitteen käyttöä.
- Varmista terän sopiva asento ja paina leikkuutalla kiinni terään tarvittaessa
- Kytke virtajohto seinään ja käynnistä laite.
- Kiinnitä huomiota että virtajohto pysyy löysällä työskentelyn aikana.

### **Puhdistus ja huolto:**

- Irrota virtajohto ja sammuta laite aina ennen huolto tai puhdistustoimenpiteitä.
- Harjaa irtohiukset puhdistusharjalla käytön jälkeen. Öljyä terät ennen laitteen varastointia.
- Irrota teräyksikkö avaamalla kaksi kiinnitysruuvia, löysää yläterän säätöruuvit ja liu'uta alaterän päällä sopivaan asentoon. Kiristä säätöruuvit ja kiinnitä teräyksikkö paikoilleen.
- Varmista ettei yläterä ylitä alaterän hampaita!

### **Maahantuoja:**

Sky Group Finland Oy  
Helsinki  
Y-tunnus 1780012-7  
+358 9 72 77 250  
asiakaspalvelu@skygroup.fi  
[www.skygroup.fi](http://www.skygroup.fi)



Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.