

S K Y



## Wahl Super Taper leikkauskone

Ammattikäyttöön kehitetty uskomattoman tehokas verkkokäyttöinen leikkauskone. Monipuolinen ja tehokas leikkauskone leikkaa märät, kuivat, paksut tai ohuet hiukset vaivattomasti, ilman vastuksen tunnetta.

### Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
- Varmista, että virtajohtojen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen. Älä käytä hiustenleikkukonetta kylvyssä tai suihkussa.
- Irrota töpseli pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille säilytyksen ajaksi.
- Käytä laitteen kanssa vain valmistajan hyväksymiä tarvikkeita.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vahingoittunut tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä virtajohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä laitetta, jos sen terät ovat vahingoittuneet.
- Huollata laite ammattilaisella vian sattuessa.

### Tekniset tiedot:

- Malli: Wahl Super Taper Clipper
- Pituus: 16 cm
- Paino: 450 g
- Terän leveys: 40 mm
- Verkkokäyttöinen, virtajohtojen pituus: 2,4 m



### Terän öljyminen, kuva 1:

- Tipauta muutama tippa teräöljyä suoraan terän hampaisiin, pyyhi ylimääräinen öljy puhtaalla liinalla.
- Kytke virtajohto pistokkeeseen ja käynnistä laite muutamaksi sekunniksi.

### Käyttö:

- Öljyä terät ennen laitteen käyttöä.
- Varmista terän sopiva asento, säädä leikkuupituus kuvan 2 mukaisesti. Kiinnitä leikkuutalla halutessasi paikoilleen, käytä leikkuutallan kanssa lyhyintä terän asentoa.
- Kytke virtajohto seinään ja käynnistä laite.
- Kiinnitä huomiota että virtajohto pysyy löysällä työskentelyn aikana.



### Terän vaihto:

- Avaa teräsetin ruuvit (A) ja nosta teräyksikkö irti, irroita ala- ja yläterä toisistaan.
- Terien kiinnitys: Aseta säätövipu lyhyimpään asentoon. Kokoa terät paikoilleen yksi kerrallaan, aseta yläterä muoviseen nokkaan (B) ja asettele alaterä kohdalleen yläterän päälle. Kiinnitä ruuvit löysästi ja säädä alaterä oikealle pituudelle (C). Kiristä ruuvit.



### Puhdistus:

- Irrota virtajohto ja sammuta laite aina ennen huolto tai puhdistustoimenpiteitä.
- Harjaa irtohiukset puhdistusharjalla käytön jälkeen. Öljyä terät ennen laitteen varastointia.
- Pyyhi laitteen ulkopinnat kostealla liinalla.

### Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy, Helsinki  
 Y-tunnus 1780012-7  
 +358 9 72 77 250  
 asiakaspalvelu@skygroup.fi  
[www.skygroup.fi](http://www.skygroup.fi)



Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.