



Cera Crimpstyler Kreppirauta

Upea mattamusta kreppirauta moneen käyttöön. Kreppaa ja tuuheuta hiukset kauniisiin kampauksiin yhdellä muotoiluraudalla. Ihanteellinen kreppauksiin sekä antamaan ekstra volyymiä kampausten pohjalle.

Kestävät keraamiset laatat lämpenevät nopeasti ja ylläpitävät tasaisen lämpötilan koko työskentelyn ajan. Säädettävä lämpötila.

Edut:

- Soveltuu kreppiraudaksi ja tuomaan volyymiä kampauksiin
- Keraamiset laatat lämpenevät nopeasti ja ylläpitävät tasaisen lämpötilan
- Hellävarainen hiuksille
- Lämpenee nopeasti
- Kätevä kolmen metrin pyörivä sähköjohto

Tekniset tiedot:

- Keraamiset lämpölaatat
- Säädettävä lämpötila: 130-230°C
- 3 m pyörivä virtajohto
- LCD-näyttö
- Suurin pituus noin 32 cm, suurin leveys noin 5 cm
- Laatat noin 90 x 43 mm

Käyttö:

Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä laite vain käyttäessä. Laite kytketään päälle painamalla "On" nappia laitteen puolella.

Anna laitteen lämmetä noin 30-45 sekuntia ennen käyttöä. Voit säätää lämpötilan hiustyypiksi ja halutun tyylin mukaan, lämpötila on säädettävä 130°C to 230°C välillä. Suositellemme, että käytät aina lämpösuojaa.

Käytön jälkeen, anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.

Muotoilu:

- Aloita puhtailla, kuivilla hiuksilla.
- Jaa hiukset osioihin. Aloita aina niskasta.
- Ota hiusosio. Parhaan tuloksen saat jos aloitat tyvestä ja jatkat latvaan.
- Käy läpi koko pään hiukset osioittain samalla tavalla. Parhaan kreppituloksen saat jos toistat osan käsitellyistä hius osasta.
- Jos haluat pehmeämmän tuloksen, vedä sormet hiusten läpi, ja jos haluat enemmän tuuheutta käytä harjaa.

Vinkki. Jos haluat selkeämmän tuloksen, ota pienemmän hiusosion kerrallaan ja tarkista että käytät oikean lämpöasetuksen. Varmista että olet käsitellyt hiusosion riittävästi.

Tärkeät turvatiedot:

Muista, että muotoilurautasi on ammattimainen työkalu, joten älä koskaan anna lasten tai laitteen toimintaa tuntemattomien henkilöiden käsitellä rautaa ilman valvontaa.

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ LAITETTA VEDEN LÄHEISYYDESSÄ!

VAARA: kaikissa sähköisissä laiteissa on sähköä vaikka ne eivät ole käytössä.

Turvallisuustiedot:

Jotta turvallisuutesi ei vaarannu, noudata näitä ohjeita:

On tärkeää ettet koskaan käytä muotoilurautaa muuhun tarkoitukseen kuin hiusten muotoiluun, koska se on suunniteltu vain sitä varten. Älä koskaan käytä laitetta veden läheisyydessä, esim. kylpyhuoneessa tai kampaamon pesupaikalla. Jos laite tippuu veteen, irrota pistoke pistorasiasta ennen kun kosket laiteeseen. Tarkista aina ennen raudan käyttöönottoa, ettei se ole vahingoittunut. Jos löydät vaurioita itse raudasta, virtajohdosta tai pistokkeesta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen, laitteen myyjään tai maahantuojaan laitteen korjaamiseksi. Älä koskaan unohda, että muotoilurauta voi lämmetä todella kuumaksi — yleensä n. 100-200°C. Ole siis todella varovainen käsitellessäsi sitä. Sammuta laite aina käytön jälkeen. Vältä koskemasta lämpölevyihin kun ne ovat kuumat. Älä käytä hiuslakkaa tai muita palavia aineita muotoiluraudan läheisyydessä.

Huolto ja Säilytys:

Mitä paremmin pidät raudastasi huolta, sitä pitempään saavutat sillä upeita tuloksia. Noudata näitä ohjeita, ja rautasi toimii moitteetta vuosia:

Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia lämpölevyjä. Älä kierrä virtajohtoa tiukasti raudan ympärille, koska se voi vahingoittua. Älä anna laitteen koskettaa paloherkkiä materiaaleja tai pintoja ennen kuin se on täysin jäähtynyt. Anna raudan jäähtyä, tai laita lämpösuojakotelo lämpölevyjien päälle käytön jälkeen ennen kuin pakkaat sen säilytyspussiin. Laitetta ei saa ripustaa johdosta. Älä säilytä laitetta niin että se voi tippua veteen.

Maahantuojaja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
09 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi