



Perfect Beauty vahalämmitin

Tutustu käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

- Tutustu käyttö ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
- Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta.
- Varmista laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.
- Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä pakettia lasten ulottuville.
- Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
- Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä tai käsittele laitetta kosteissa tiloissa
- Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia.
- Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite ammattilaisella.
- Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
- Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.
- Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.

Erityistiedot:

- Älä altista laitetta herkästi syttyville kaasuille tai alkoholeille.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan epilaatiovahan lämmittämiseen, vahan tulee olla pakattu metalliseen astiaan, jonka halkaisija on 100 mm ja tilavuus 400 ml.

Käyttö:

- Aseta vahapurkki laitteen pidikkeeseen ja laita pidike lämmittimeen, aseta vaha purkissa. Älä käsittele vahaa laitteessa ilman vahapurkin metallista suojapakkausta.
- Käynnistä laite termostaatista, kun vahapurkki on tukevasti kokonaan paikoillaan. Valitse sopiva lämpötila – “100” on suositeltu lämpötila-asetus vahan lämmitykseen.
- Anna vahan sulaa käyttövalmiiksi. Vahan sulaminen kestää noin 15 minuuttia, nopeuttaaksesi vahan valmistumista sulje laitteen kansi lämmityksen ajaksi. Varmista sopiva lämpötila ennen vahan käyttämistä iholle.
- Kun vaha on valmista käytettäväksi, vähennä lämpötila noin puoleen ylläpitääksesi vahan koostumuksen. Varmista vahan lämpötila aina ennen levitystä. Voit pitää laitetta puolella teholla työpäivän ajan.
- Sammuta laite yöksi kääntämällä termostaatti OFF-asentoon ja sulje laitteen kansi jäljellä olevan vahan suojaksi.
- Kun vahapurkki on tyhjä, poista purkki nostamalla vahapidike laitteesta kun laite on vielä lämmin.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.

VAROITUS: Lämmitä vahaa vain metallisessa suoja-astiassa. Älä käsittele vahaa suoraan laitteessa. Älä käytä laitetta tyhjänä.

Tekniset tiedot:

- Malli: Perfect Beauty plastic wax heater for can
- Virta: 220 - 240V 50/60 Hz
- Teho: 120 W
- Paino: 0,580 kg

Puhdistaminen:

- Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen puhdistamista. Puhdista laite, kun se on vielä hieman lämmin.
- Käytä puhdistamiseen puhdasta liinaa, kostuta liina vahanpoistoon tarkoitettulla öljyllä ja pyyhi mahdolliset vahariskeet laitteen pinnalta.
- Älä käytä liuottimia, voimakkaita puhdistusaineita tai nesteitä laitteen rungon puhdistamiseen.
- Älä kastele laitetta.

Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
+358 9 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi
www.skygroup.fi



Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.