



Perfect Beauty Single vahalämmitin



Tutustu käyttöohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

- Tutustu käyttö ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
- Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta.
- Varmista laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.
- Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä pakettia lasten ulottuville.
- Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
- Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä tai käsittele laitetta kosteissa tiloissa
- Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia.
- Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite ammattilaisella.
- Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Sammuta laite ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
- Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.
- Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.

Käyttö:

- Aseta vahapatruuna laitteeseen ja kytke virta päälle.
- Lämmitä vaha noin 20 - 30 minuuttia, kunnes koostumus on levitettävissä iholle. Varmista vahan lämpötila, jos vaha on liian kuumaa käytettäväksi odota hetki, kunnes lämpötila tuntuu sopivalta.
- Rullaa vaha karvan kasvusuuntaan suoraan hoidettavalle alueelle. Käsittele kerralla noin 15 - 18 cm²:n kokoinen alue. Voit myös levittää vahan poistoliuskalle käyttöä varten.
- Aseta poistoliuska vahatun alueen päälle ja paina liuskaa ihoa vasten karvan kasvusuuntaan.
- Repäise vahaliuska yhdellä nopealla liikkeellä karvan kasvusuuntaa vasten. Toista, kunnes koko hoitoalue on vahattu.
- Sammuta laite ja anna sen jäähtyä ennen pakkaamista.

HUOM: Älä vahaa yliherkkää, ärtynyttä tai vahingoittunutta ihoa. Vältä ihon altistamista auringolle tai UV-säteilylle 24 tuntia vahaamisen jälkeen.



Tekniset tiedot:

- Malli: Perfect Beauty Single vahalämmitin
- Virta: 110 - 240V 50/60 Hz
- Teho: 40 W

Puhdistaminen:

- Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen puhdistamista. Puhdista laite vasta, kun se on jäähtynyt.
- Puhdista laite vahajäämien poistoon tarkoitetulla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.
- Älä käytä liuottimia, voimakkaita puhdistusaineita tai nesteitä laitteen rungon puhdistamiseen.
- Älä kastele laitetta.

Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
+358 9 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi



Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.